



Grupo Botix se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto y las condiciones de contratación.

Instrucciones de instalación Tendedero colgante de techo

Herramientas recomendadas: taladro eléctrico, mecha adecuada según los materiales de la edificación, tijera o cuchillo, destornillador mediano.

Hay instrucciones en video en www.TendederosDeRopa.com.ar

Trate de mirarlas antes de comenzar

Armado de parrilla Línea Gorila

1. Coloque el caño cuadrado en el piso o una mesa con la muesca para arriba.
2. Introduzca la pieza de unión sin aleta, con el lado plano hacia arriba, en el extremo del caño que no tiene muesca.
3. Coloque la pieza tensora con aleta en la muesca de manera que quede vertical.
4. Presione la pieza tensora hacia abajo hasta que la estructura quede plana y los cables tensados.
5. Presione la pieza tensora hacia abajo hasta que la estructura quede plana y los cables tensados.

Instalación del tendedero

1. Lleve el tendedero al lugar en donde va a ser instalado y asegúrese de que la parrilla quepa en el espacio a utilizar.
2. Marque la posición de las roldanas del techo (RT) situando la parrilla contra el techo y marcando la ubicación de los 4 extremos de la parrilla (EP).
3. Perfore en los puntos marcados (RT), en ladrillo o concreto con mecha de widia de 6 mm, en madera con mecha de acero rápido de 3 mm.
4. Si perforó con widia coloque los tarugos plásticos.
5. Atornille los pitones a los tarugos o a la madera.
6. Abra un poco los pitones y enganche las roldanas en los pitones según el gráfico.

7. Elija el lugar en donde colocará el mecanismo elevador (ME) (a la altura de la cintura), asegurándose de que la pared sea sólida.

8. Ubique el **ME** de forma tal que el agujero próximo a la salida de la cinta quede **arriba y en línea vertical con el centro del mecanismo** (es indispensable para que el **ME** trabaje bien) y marque en la pared los 3 agujeros del mismo.

9. Repita las operaciones 3 y 4.

10. Atornille el **ME** a la pared.

11. Coloque la manija enroscándola al eje del **ME**.

12. Marque dos puntos donde colocará las roldanas de la pared (RP) (arriba de **ME**), uno al lado del otro.

13. Repita las operaciones 3, 4, 5 y 6 colocando **dos** roldanas por cada pitón en **RP**.

14. Saque los tapones de los **EP**.

15. Pase la soga por un agujero del **EP** y haga un nudo en la punta de forma tal que éste quede adentro del perfil.

16. Pase el extremo libre de la soga por la **RT**, **RP** hasta la argolla del **ME** y luego por la **RP** y **RT** en el extremo opuesto en diagonal, luego introduzca la soga en el agujero del **EP** y anude.

17. Repita las operaciones 14 y 15 con la otra soga.

18. Nivele y ajuste la altura de la parrilla (a la altura de la frente) corriendo los nudos de los extremos y cortando el sobrante.

19. Fije las sogas dando 2 vueltas con el precinto y ajustando las sogas justo sobre la argolla del **ME**.

20. Coloque los tapones pegándolos, son autoadhesivos.

21. **ATENCIÓN**, SI AL FINALIZAR LA INSTALACIÓN LE SOBRO ALGUNA PIEZA REVISE LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE.

ABACO
TENDEDEROS DE TECHO

(011) 4957-8354 – (011) 4932-1630
A. Alsina 3224 Ciudad de Buenos Aires
www.TendederosDeRopa.com.ar
info@TendederosDeRopa.com.ar

POR MANTENIMIENTO O REPARACIÓN COMUNÍQUESE CON NUESTRO SERVICIO TÉCNICO.
NO ABRA EL MECANISMO NI MODIFIQUE EL TENDEDERO, EL HACERLO ANULA LA GARANTÍA.